

POWER AMPLIFIER

XP7000 XP5000 XP3500 XP2500 XP1000

OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

English

Deutsch

Français

 $Espa ilde{n}ol$ 

# **FCC INFORMATION (U.S.A.)**

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

\* This applies only to products (XP7000, XP5000) distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(oscillator)



# **Explanation of Graphical Symbols**



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



time.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The above warning is located on the top of the unit.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions. 2
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings, Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 13 Unplug this apparatus during
  - lightning storms or when unused for long periods of
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

## **WARNING**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(98-6500)

# **PRECAUCIONES**

# LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

\* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.



# **ADVERTENCIA**

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

# Suministro de energía/Cable de alimentación

- Utilice la tensión correcta para el dispositivo. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del dispositivo.
- Utilice sólo el cable de alimentación incluido.
- No tienda el cable de corriente cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.
- Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada y con una conexión a tierra de protección. Una conexión a tierra incorrecta podría ocasionar descargas eléctricas.

#### No abrir

 No abra el dispositivo ni intente desmontar los componentes ni modificarlos en modo alguno. El dispositivo contiene componentes cuyo mantenimiento no puede realizar el usuario. Si surgiera un mal funcionamiento, interrumpa inmediatamente su uso y pida al personal cualificado de Yamaha que lo inspeccione.

# Advertencia relativa al agua

- No exponga el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del dispositivo, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.
- · Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos mojadas.

# Si observa cualquier anormalidad

- Si el cable o el enchufe de corriente se deteriora o daña, si el sonido se interrumpe repentinamente durante el uso del dispositivo o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el dispositivo inmediatamente, desenchufe el cable del tomacorriente y haga inspeccionar el dispositivo por personal de servicio cualificado de Yamaha.
- Si este dispositivo se cae o resulta dañado, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte el enchufe eléctrico de la toma, y pida al personal cualificado de Yamaha que inspeccione el dispositivo.



# ATENCIÓN

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

# Suministro de energía/Cable de alimentación

- Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el dispositivo por períodos de tiempo prolongados y durante tormentas eléctricas.
- Cuando desenchufe el cable del dispositivo o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.

# Ubicación

- Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos los cables.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la
  toma de CA que está utilizando. Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte el
  enchufe de la toma de pared. Incluso cuando el interruptor de alimentación está
  apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no
  va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de
  desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño y mal ventilado. Si utiliza el dispositivo en un lugar pequeño que no sea el bastidor estándar EIA, asegúrese de que hay espacio suficiente entre el dispositivo y las paredes o dispositivos que lo rodeen: al menos 5 cm en los laterales, 10 cm en la parte posterior y 10 cm en la parte superior. Una ventilación inadecuada puede producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- No exponga el dispositivo a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas
  extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante
  el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los
  componentes internos.
- No ponga el dispositivo sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.

- No bloquee los conductos de ventilación. Este dispositivo cuenta con orificios
  de ventilación en las partes frontal y posterior para evitar que la temperatura
  interna se eleve en exceso. En concreto, no coloque el dispositivo sobre su lateral ni boca abajo. Una ventilación inadecuada puede producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- No utilice el dispositivo cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos. De lo contrario, podría provocar ruidos en el propio dispositivo y en el aparato de televisión o radio que esté próximo.
- No sitúe el equipo en un lugar donde pueda haber contacto con gases corrosivos o aire salino. Podrían producirse fallos de funcionamiento.

# Conexiones

- Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos. Antes de apagar o encender los dispositivos, baje el volumen al mínimo.
- Utilice sólo cables de altavoces para conectar los altavoces a las entradas de altavoces. Si se utilizan cables de otro tipo podría producirse un cortocircuito.
- Asegúrese de enchufarlos a una fuente de alimentación correctamente conectada a tierra. En el panel posterior se ofrece un terminal de tornillo de conexión a tierra para una conexión segura y para evitar descargas eléctricas Si la toma de la red eléctrica no tiene toma de tierra, asegúrese de conectar el terminal anterior a un punto de toma de tierra comprobado antes de conectar el dispositivo a la red. Si la conexión no es correcta puede provocar una descarga eléctrica.

# **Mantenimiento**

• Retire la clavija de alimentación de la toma de CA cuando limpie el dispositivo.

# **Atención: manejo**

- Al conectar la potencia de CA al sistema de sonido, encienda siempre el dispositivo en ÚLTIMO LUGAR, para evitar daños en los altavoces. Al desconectar la alimentación, apague PRIMERO el dispositivo por el mismo motivo.
- No inserte los dedos o las manos en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (conductos de ventilación, etc.).
- No inserte ni deje caer objetos extraños (papel, plástico, metal, etc.) en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (conductos de ventilación, etc.). Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha que revise el dispositivo
- No utilice el dispositivo por mucho tiempo a niveles de volumen excesivamente altos, ya que ello puede causar pérdida de audición permanente. Si nota pérdida de audición o si le zumban los oídos, consulte a un médico.
- No se apoye en el dispositivo, ni coloque objetos pesados sobre él, y no ejerza una presión excesiva sobre los botones, interruptores o conectores.
- No utilice este dispositivo para ningún fin que no sea el manejo de los altavoces.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Siempre apague el dispositivo cuando no lo use.

Aunque el interruptor de alimentación esté en la posición "STANDBY", la energía eléctrica seguirá llegando al dispositivo al nivel mínimo. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.

El rendimiento de los componentes con contactos móviles, como interruptores, controles de volumen y conectores, se reduce progresivamente. Consulte al personal cualificado de Yamaha sobre la sustitución de los componentes defectuosos.

Las ilustraciones contenidas en este manual se incluyen únicamente a título explicativo y es posible que no se ajusten al aspecto real del producto durante la utilización.

Los nombres de empresas y de productos que se citan en este manual de instrucciones son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

# IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

# Connecting the Plug and Cord

**WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED** 

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW : EARTH BLUE : NEUTRAL BROWN : LIVE


As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  $\oplus$  or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

• This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. (3 wires)



Esta ¼ marca indica que el terminal es eléctricamente activo y resulta peligroso. Para conectar un cable externo a este terminal es necesario recurrir a "una persona que haya recibido las instrucciones de manipulación adecuadas" o bien utilizar un cable fabricado de forma que la conexión se pueda efectuar fácilmente y sin problemas.

# Introducción

*Gracias por adquirir un amplificador de potencia Yamaha XP7000, XP5000, XP3500, XP2500, XP1000.* Yamaha ha creado la serie XP de amplificadores partiendo de su amplia experiencia en la fabricación de equipos de megafonía pública y la atención que siempre le ha prestado a los más mínimos detalles en el diseño de circuitos. La elevada potencia – gracias al EEEngine (Energy Efficient Engine) – y la excelente calidad de estos amplificadores, unidas a una fiabilidad y una estabilidad superiores, garantizan unos niveles óptimos de rendimiento sonoro.

# Características principales

- Los amplificadores disponen de tres modos de funcionamiento para cubrir un amplio abanico de aplicaciones: en modo STEREO funciona con dos fuentes independientes, en modo PARALLEL funciona con una fuente monoaural para los dos canales y en modo BRIDGE los dos amplificadores internos funcionan como un solo amplificador monoaural de alta potencia.
- Entradas balanceadas de conector XLR y conector Euroblock, así como salidas para conector Speakon y bornes de presión de cinco vías.
- Un filtro de paso alto que permite la selección de la frecuencia de corte (20 Hz o 55 Hz).
- Cada canal dispone de un indicador de señal, un indicador de corte y un sofisticado mando de volumen con intervalos de dB.
- Un indicador PROTECTION que muestra el estado de los diferentes sistemas de protección (detección de encendido/apagado, protección de salida, detección de corriente continua), un indicador TEMP que indica el recalentamiento del disipador térmico y un indicador POWER/STANDBY que indica el estado de encendido.
- Los ventiladores de velocidad variable y silenciosos aseguran una elevada fiabilidad.
- El XP7000 permite la conexión en paralelo de varios altavoces de alta impedancia que admitan una salida de línea de 70 V.
- El XP3500 permite la conexión en paralelo de varios altavoces de alta impedancia que admitan una salida de línea de 100 V.
- Un terminal MONITOR/REMOTE que permite monitorizar o controlar con el amplificador a través de una red.


Este manual de utilización se refiere a los amplificadores de potencia XP7000, XP5000, XP3500, XP2500 y XP1000. Antes de usar el amplificador, lea atentamente este Manual de instrucciones a fin de aprovechar al máximo el aparato y utilizarlo durante mucho tiempo sin problemas.

# Contenido

Mandos y funciones  Panel frontal  Panel posterior	. 6
Modo estereofónico	. <b>8</b> . 8 . 8
Conexiones de altavoces de alta impedancia	10
Conexión	11
Identificación de fallos	12
Specifications  General Specifications  MONITOR/REMOTE PIN layout  Dimensions  Block Diagram  Current Draw	13 15 15 16

# **Mandos y funciones**

# Panel frontal



\* En la ilustración se muestra el modelo XP7000.

# 1) Interruptor POWER e indicador

Pulse este interruptor para encender o apagar el amplificador. Cuando el amplificador está encendido el indicador POWER/STANDBY permanece iluminado en verde. Cuando el amplificador se encuentra en STANDBY, el indicador permanece iluminado en color naranja.

## (2) Indicador TEMP

Se ilumina en rojo si la temperatura del disipador térmico sobrepasa 85°C (185°F).

# (3) Indicador de protección (PROTECTION)

Cuando el sistema de protección se activa, el indicador PROTECT se ilumina en rojo y los altavoces se desconectan automáticamente de las salidas del amplificador. El sistema de protección se activa en las situaciones siguientes:

# Cuando se enciende el amplificador

El sistema de protección se activa durante aproximadamente tres segundos cuando se enciende el amplificador. Transcurridos los tres segundos, el sistema de protección se desactiva automáticamente y el amplificador queda listo para funcionar.

# Si se detecta una tensión de corriente continua en las salidas del amplificador

XP7000/5000: El sistema se apaga y el indicador no se enciende.

XP3500/2500/1000: El sistema de protección se activa. Una vez se ha corregido el problema de tensión de corriente continua, el sistema de protección se desactiva automáticamente y el amplificador queda listo para funcionar.

# Si el amplificador se recalienta

Si el amplificador se recalienta, se ilumina el indicador PROTECT/MUTE. Debe apagar el amplificador inmediatamente y dejar que se enfríe. Consulte en la sección Precauciones de este manual de instrucciones la manera de evitar que el amplificador se recaliente.

# (4) Indicador CLIP

Se ilumina en rojo cuando la distorsión de la señal de salida en el canal correspondiente se eleva por encima del 1%, indicando que se ha producido un "corte" porque el nivel de la señal es demasiado elevado.

# (5) Indicador SIGNAL

Se ilumina en verde cuando el nivel de salida del canal correspondiente sobrepasa 2 Vrms (equivalente a 1/2 W en una carga de 8  $\Omega$  o 1 W en una carga de 4  $\Omega$ ).


# (6) Mandos de volumen

Con cada mando de volumen se ajusta el volumen del canal correspondiente, en 31 intervalos de -∞ dB a 0 dB.

\* Si desea bloquear los mandos, puede fijar la tapa de seguridad que se suministra, con lo cual los ajustes no se podrán modificar.

# Cómo instalar la tapa de seguridad

- (1) Utilice la llave hexagonal que se incluye para extraer del amplificador los cuatro tornillos de sujeción.
- (2) Sitúe la tapa de seguridad sobre los orificios de los tornillos. Fije la tapa con los mismos tornillos.




# (7) Tomas de aire

El amplificador se refrigera con aire forzado. Los ventiladores introducen aire por la parte frontal y lo extraen por la parte posterior. No obstruya las tomas ni las salidas de aire.

\* Los ventiladores no se activan cuando se enciende el amplificador; se activan automáticamente cuando la temperatura del disipador térmico sobrepasa 50°C (122°F). Una vez activados, su velocidad se ajusta automáticamente en función de las variaciones de temperatura.




# Panel posterior



# (1) Conectores de las entradas XLR

Estos conectores de tipo XLR-3-31 balanceados se utilizan para conectar las señales de entrada.

Las patillas están conectadas como se muestra a continuación (IEC 60268).



\* En función puenteada solo está activo el primer canal del par de canales; es decir, el canal A del par A/B. Tenga cuidado de no introducir una señal de audio por el terminal de una entrada inactiva.

## (2) Conectores Euroblock

Estos conectores de tipo Euroblock balanceados se utilizan para conectar las señales de entrada.

# (3) Interruptores HPF

Estos interruptores se usan para activar y desactivar el HPF (filtro de paso alto) de cada canal. Cuando están ajustados a 20 Hz o 55 Hz, las frecuencias inferiores se filtran mediante un filtro de paso alto de 12 dB/octava.

# (4) Interruptor GAIN

Este interruptor se usa para cambiar simultáneamente la ganancia de los canales A y B.

• +4dBu: La potencia de salida máxima se obtiene cuando la entrada es de +4 dBu.

26dB: Ajuste de 26 dB32dB: Ajuste de 32 dB

# **(5) Interruptor MODE**

# Modo STEREO

En modo STEREO los canales A y B son completamente independientes.

# Modo PARALLEL

En el modo PARALLEL, la señal de entrada del canal A se envía al amplificador del canal A y al amplificador del canal B. En este caso, las cargas se conectan automáticamente entre los terminales de entrada A y B.

# Modo BRIDGED

En el modo BRIDGED los canales A y B funcionan de forma simultánea, como un único amplificador monoaural.

Nota: En los modos PARALLEL y BRIDGED, los terminales de entrada A y B se cortocircuitan automáticamente. Tenga cuidado de no introducir una señal de audio por un terminal de entrada inactivo.

# (6) Terminales MONITOR/REMOTE

Este terminal se utiliza para conectar el dispositivo externo de monitorización o control remoto. Ver "Posición de patillas MONITOR/REMOTE" en la página 14.

## (7) Terminales SPEAKERS

- 1: Estos bornes de presión de 5 vías se utilizan para conectar altavoces.
- 2: Son tomas de salida de tipo Speakon. En ellas se conectan los enchufes de los cables de tipo Speakon.

# (8) Terminal GND

En caso de zumbidos o ruido, utilice este terminal para efectuar una conexión a tierra (masa) o al bastidor de una mesa de mezclas, preamplificador u otro aparato del sistema.


# **Conexiones de altavoces**

Los altavoces se pueden conectar al amplificador de tres maneras, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que la impedancia de los altavoces varía según el método de conexión y el número de altavoces. Verifique que la impedancia de los altavoces no sea inferior al valor mínimo correspondiente indicado más abajo.


# Modo estereofónico

Sitúe el interruptor Mode en STEREO para utilizar la unidad como amplificador estereofónico. Los mandos de volumen del panel frontal (A y B) le permiten controlar el volumen de cada canal de forma independiente.

# Borne de presión de 5 vías



# Conector Speakon




# ■ Modo paralelo


Sitúe el interruptor Mode en PARALLEL para utilizar la unidad como amplificador monoaural de dos canales. Los mandos de volumen del panel frontal (A y B) le permiten controlar el volumen de cada canal de forma independiente.

Nota En este caso, las cargas para A y B se conectan directamente en el amplificador. Tenga cuidado de no introducir ninguna señal por el terminal B.

# Borne de presión de 5 vías



# Conector Speakon



# ■ Modo puenteado (utilización como amplificador monoaural de alta potencia)


Sitúe el interruptor Mode en BRIDGE para utilizar la unidad como amplificador monoaural de alta potencia. Con el mando de volumen A del panel frontal puede controlar el volumen.

Nota En este caso, las cargas para A y B se conectan directamente en el amplificador. Tenga cuidado de no introducir ninguna señal por el terminal B.

# Borne de presión de 5 vías

# Impedancia mínima de los altavoces: $8\Omega$

# Conector Speakon



# Conexiones de altavoces de alta impedancia

# (solo XP7000/3500)


El XP7000 permite la conexión en modo estereofónico o en paralelo de varios altavoces de alta impedancia que admitan una salida de línea de 70 V.

El número de altavoces que se pueden conectar varía según la potencia de entrada nominal de los mismos. Se pueden conectar altavoces con una potencia de entrada nominal total máxima de 625 W por canal.

Por ejemplo, si va a utilizar altavoces con una entrada nominal de 10 W y 15 W, puede conectar un máximo de 31 altavoces a 10 W (310 W) y 21altavoces a 15 W (315 W). El total es 625 W por canal.

# **ATENCIÓN**

Asegúrese de utilizar altavoces que admitan el voltaje de salida de línea de 70 V del XP7000.




El XP3500 permite la conexión en modo puenteado de varios altavoces de alta impedancia que admitan una salida de línea de 100 V.

Se pueden conectar altavoces con una potencia de entrada nominal total máxima de 625 W.

# **ATENCIÓN**

Asegúrese de utilizar altavoces que admitan el voltaje de salida de línea de 100 V del XP3500.



# Conexión

# ■ Uso de un conector Euroblock

Si los cables se van a conectar y desconectar con frecuencia, como sería el caso en una instalación móvil, se recomienda utilizar férulas con manguitos de aislamiento. Utilice una férula cuya parte conductora tenga un diámetro máximo de 1,6 mm y una longitud aproximada de 7 mm (por ejemplo la Al0 5-6WH fabricada por Phoenix Contact Corporation).

- 1 Si los orificios para introducir los cables están cerrados, gire los tornillos de la parte superior del conector en el sentido contrario al de las agujas del reloj para abrirlos.
- 2 Introduzca los cables en los orificios correspondientes observando la indicación de la polaridad en el terminal de entrada y gire los tornillos de la parte superior del conector en el sentido de las agujas del reloj para fijar los cables.

# ■ Conexión de altavoces


# Borne de presión de 5 vías

- Apague el interruptor POWER.
- 2 Extraiga los tornillos de sujeción de la tapa protectora y retire esta de los terminales de altavoces.




3 Retire unos 15 mm del aislamiento del extremo de cada cable de altavoz.


Pase el hilo desnudo por los orificios en los terminales correspondientes de los altavoces. Apriete los terminales para que los hilos queden bien sujetos. Consulte en la página 8 las polaridades de los altavoces.



3 Acople el conector Euroblock al terminal de entrada de la unidad.



Verifique que los extremos desnudos de los cables no sobrepasen los terminales y toquen el bastidor.



4 Vuelva a fijar la tapa protectora sobre los terminales.

# Conector Speakon

- 1 Apague el interruptor POWER.
- 2 Introduzca las clavijas Neutrik NL4FC en el conector Speakon de la parte posterior del amplificador y gírelas en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlas.

# **Enchufes Neutrik NL4FC**



CANAL A STEREO o PARALLEL

0	
1+	A+
1-	A-
2+	B+
2-	B–

CANAL B

1+	B+
1-	B-

**BRIDGE** 

1+	+
1-	
2+	_
2-	

# Identificación de fallos

En el cuadro siguiente se relacionan las causas principales de un funcionamiento anómalo y las acciones correctoras necesarias, así como el funcionamiento del circuito de protección en cada caso.

Indicador(es)	Posible causa	Solución	Circuito de protección	
El indicador CLIP se	Existe un cortocircuito en un terminal de altavoz, terminal de amplificador o cable.	Localice y corrija la causa del cortocircuito.	El circuito limitador de	
ilumina.	La carga de amplificador es excesiva.	Utilice un sistema de altavoces con una impedancia mínima de 4 $\Omega$ (modo STEREO/PARA-LLEL) u 8 $\Omega$ (modo BRIDGE).	PC se activa para proteger los transistores.	
El indicador TEMP se ilumina.	La temperatura del disipador térmico ha sobrepasado 85 °C (185 °F).	Compruebe las ranuras de venti- lación y mejore la circulación de aire alrededor del amplificador.	El indicador TEMP se ilu- mina para indicar un estado de alarma de temperatura.	
El indicador PRO- TECTION se ilumina.	La temperatura del disipador térmico ha sobrepasado 90 °C (194 °F).	Compruebe las condiciones de ventilación del amplificador y adopte las medidas adecuadas para mejorar la circulación de aire.	El circuito de protección térmica se activa para proteger los transistores.	

# • XP3500, XP2500

Indicador(es)	Posible causa	Solución	Circuito de protección	
El indicador PRO- TECTION se ilumina.	Se ha generado una corriente continua de ±2 V o superior en el circuito de salida del amplificador.	Consulte a su proveedor o al centro de asistencia técnica Yamaha más próximo.	El relé actúa para prote- ger el sistema de altavo- ces.	

# • XP7000, XP5000

Indicador(es)	Posible causa	Solución	Circuito de protección	
Se ha cortado la corriente. (Todos los indicadores apaga- dos).	Se ha generado una corriente continua de ±2 V o superior en el circuito de salida del amplificador.	Consulte a su proveedor o al centro de asistencia técnica Yamaha más próximo.	Los circuitos de protec- ción cortan la corriente para proteger el sistema de altavoces.	

# **Specifications**

# ■ General Specifications

	XP7	000		120 V	230 V	240 V	
Output Power	1 kHz	8 Ω/STEREO		750 W + 750 W	750 W + 750 W	750 W + 750 W	
	THD+N= 1 %	4 Ω/STEREO	1	1100 W + 1100 W	1100 W + 1100 W	1100 W + 1100 V	
		8 Ω/BRIDGED	1	2200 W	2200 W	2200 W	
	20 –20 kHz	8 Ω/STEREO	1 1	700 W + 700 W	690 W + 690 W	700 W + 700 W	
	THD+N= 0.1 %	4 Ω/STEREO	MIN	950 W + 950 W	950 W + 950 W	950 W + 950 W	
			IVIIIN				
		70 V/STEREO RL=8 Ω		625 W + 625 W	625 W + 625 W	625 W + 625 W	
		8 Ω/BRIDGED		1900 W	1900 W	1900 W	
	1 kHz	2 Ω/STEREO		1600 W + 1600 W	1600 W + 1600 W	1600 W + 1600 V	
	20mS nonclip	4 Ω/BRIDGED		3200 W	3200 W	3200 W	
N Ratio	20Hz-20kHz	(DIN AUDIO)	MIN		104 dB		
ower	Standby / Idle				5 W / 35 W		
Consumption	1/8 (4 Ω/Pink noise)	)		650 W	650 W	650 W	
	XP5	000		120 V	230 V	240 V	
Output Power	1 kHz	8 Ω/STEREO		525 W+525 W	525 W+525 W	525 W+525 W	
atput i owei	THD+N= 1 %	4 Ω/STEREO	1 1	750 W+750 W	750 W+750 W	750 W+750 W	
			·				
		8 Ω/BRIDGED		1500 W	1500 W	1500 W	
	20 –20 kHz	8 Ω/STEREO	MIN	500 W+500 W	500 W+500 W	500 W+500 W	
	THD+N= 0.1 %	4 Ω/STEREO	ļ <b>.</b> [	700 W+700 W	700 W+700 W	700 W+700 W	
		8 Ω/BRIDGED	] [	1400 W	1400 W	1400 W	
	1 kHz	2 Ω/STEREO	] <b>[</b>	1300 W+1300 W	1300 W+1300 W	1300 W+1300 V	
	20mS nonclip	4 Ω/BRIDGED	1 1	2600 W	2600 W	2600 W	
N Ratio			MIN		103 dB		
Power	Standby /idle	(BIIV AGBIG)	101114		5 W / 35 W		
Consumption				500 W	500 W	500 W	
	1/8 (4 Ω/Pink noise)						
	XP3	500		120 V	230 V	240 V	
Output Power	1 kHz	8 Ω/STEREO		390 W+390 W	390 W+390 W	390 W+390 W	
	THD+N= 1 %	4 Ω/STEREO		590 W+590 W	590 W+590 W	590 W+590 W	
		8 Ω/BRIDGED		1180 W	1180 W	1180 W	
	20 –20 kHz	8 Ω/STEREO		350 W+350 W	350 W+350 W	350 W+350 W	
	THD+N= 0.1 %	4 Ω/STEREO	MIN	450 W+450 W	435 W+435 W	450 W+450 W	
			'''''		870 W		
		8 Ω/BRIDGED		900 W		900 W	
		100 V/BRIDGED RL=16 Ω		625 W	625 W	625 W	
	1 kHz	2 Ω/STEREO		1000 W+1000 W	925 W+925 W	1000 W+1000 V	
	20mS nonclip	4 Ω/BRIDGED		2000 W	1850 W	2000 W	
SN Ratio	20Hz-20kHz	(DIN AUDIO)	MIN		102 dB		
ower	Standby / idle				5 W / 30		
consumption	1/8 (4 Ω/Pink noise)	)		450 W	450 W	450 W	
	XP2	500	i	120 V	230 V	240 V	
Output Power	1 kHz	8 Ω/STEREO		275 W+275 W	275 W+275 W	275 W+275 W	
dipul Fower	THD+N= 1 %		·				
		4 Ω/STEREO	<b>∤ ŀ</b>	390 W+390 W	390 W+390 W	390 W+390 W	
		8 Ω/BRIDGED	↓ <b>↓</b>	780 W	780 W	780 W	
	20 –20 kHz	8 Ω/STEREO	MIN	250 W+250 W	250 W+250 W	250 W+250 W	
	THD+N= 0.1 %	4 Ω/STEREO	_ ····· \	300 W+300 W	295 W+295 W	300 W+300 W	
		8 Ω/BRIDGED	] [	600 W	590 W	600 W	
	1 kHz	2 Ω/STEREO	]	650 W+650 W	650 W+650 W	650 W+650 W	
	20mS nonclip	4 Ω/BRIDGED	1	1300 W	1300 W	1300 W	
N Ratio	20Hz-20kHz	(DIN AUDIO)	MIN		100 dB		
ower	Standby / idle	(5.117,105.10)			5 W / 25 W		
ower consumption		<b>\</b>		200 W		200 14/	
	1/8 (4 Ω/Pink noise)			320 W	320 W	320 W	
	XP1			120 V	230 V	240 V	
utput Power	1 kHz	8 Ω/STEREO	ļ [	135 W+135 W	125 W+125 W	120 W+120 W	
	THD+N= 1 %	4 Ω/STEREO	l l	165 W+165 W	155 W+155 W	155 W+155 W	
		8 Ω/BRIDGED	[	330 W	310 W	310 W	
	20 –20 kHz	8 Ω/STEREO	] <b>,,,,,</b>	110 W+110 W	100 W+100 W	100 W+100 W	
	THD+N= 0.1 %	4 Ω/STEREO	MIN	125 W+125 W	115 W+115 W	110 W+110 W	
		8 Ω/BRIDGED	† †	250 W	230 W	220 W	
			<b>∤ ŀ</b>				
	1 kHz	2 Ω/STEREO	<b>∤                                    </b>	250 W+250 W	250 W+250 W	250 W+250 W	
	20mS nonclip	4 Ω/BRIDGED	<b></b>	500 W	500 W	500 W	
N Ratio	20 Hz-20 kHz	(DIN AUDIO)	MIN	96 dB			
ower	Standby / idle			5 W / 20 W			
Consumption	1/8 (4 Ω/Pink noise)	<u> </u>		170 W	170 W	170 W	

All Models								
Power Bandwidth	Half Power, THD+N= 0.5 %	MIN	10 Hz-40 kHz					
THD+N	20 Hz-20 kHz, Half Power	MAX	0.1 %					
Intermoduration Distortion	60 Hz:7 kHz, 4:1, Half Power	MAX	0.1 %					
Frequency Response	RL=8 Ω, Po=1 W, HPF=OFF	MAX	0 dB					
	20 Hz-50 kHz	TYP	0 dB					
		MIN	-1 dB					
Channel Separation	Half Power, RL=8 $\Omega$ , 1 kHz, Att. max, input 600 $\Omega$ shunt	MIN	70 dB					
Residual Noise	20 Hz–20 kHz, Att. min, (DIN AUDIO)	MAX	-70 dBu					
Damping Factor	RL=8 Ω, 1 kHz	MIN	350 (XP7000, X	(P5000), 200 (XI	P3500, XP2500, X	XP1000)		
Voltage Gain	Att. max		XP7000	XP5000	XP3500	XP2500	XP1000	
		TYP	Selectable from	32 dB or 26 dB	(or +4 dBu input	sensitivity) by se	lect switch	
		+4 dBu position	35.7 dB	34.2 dB	32.7 dB	31.2 dB	27.2 dB	
Input Sensitivity (dBu)	Att. max		XP7000	XP5000	XP3500	XP2500	XP1000	
	(Rated Power 8 $\Omega$ , 20Hz–20kHz, THD+N = 0.1%)	+4 dBu position	+4 dBu	+4 dBu	+4 dBu	+4 dBu	+4 dBu	
		26 dB position	+13.7 dBu (120V / 240V) +13.6 dBu (230V)	+12.2 dBu	+10.7 dBu	+9.2 dBu	+5.2 dBu	
		32 dB	+7.7 dBu (120V / 240V)	+6.2 dBu	+4.7 dBu	+3.2 dBu	-0.8 dBu	
		position	+7.6 dBu (230V)	. 0.2 0.50		. 5.2 4.24	0.0 0.5	
Maximum Input Voltage	MIN	+22 dBu						
Input Impedance		TYP	20 kΩ (balanced), 10 kΩ (unbalanced)					
Controls	Front Panel		POWER switch (push on/push off)					
			attenuator (31 position) x 2					
	Rear Panel		MODE switch (STEREO/BRIDGED/PARALLEL) x 1					
			HPF switch (20 Hz/55 Hz/OFF 12 dB/oct) x 2  GAIN SELECT switch (32 dB/26 dB/+4 dBu) x 1					
Connectors	Input			•		nd) /ch		
Connectors	Output		XLR-3-31 type/ch, Euroblock connector (balanced) /ch  SPEAKON/ch, 5 way binding post x 1					
	MONITOR/REMOTE		Dsub 15 P x 1					
Indicators	POWER/STANDBY		x 1 (Green/Orange)					
	SIGNAL		x 2 (Green)	3-7				
	CLIP/LIMIT		x 2 (Red)					
	PROTECTION/TEMP		x 1 (Red)					
			x 1 (Red) heatsink temp. ≥ 85 °C  POWER switch on/off mute					
Load Protection				on/off mute				
						utomatically. (XP XP2500, XP1000		
			Clip limiting : Th		, ( 5555)		•	
Amplifier Protection			Thermal:		≥ 90 °C) ; operati	ion not restored a	utomatically.	
				1 Ω): Limit the o			,	
Power Supply Protection					nk temp. ≥ 100 °C	; operation not	restored auto-	
			matically. (XP7000, XP5000).  power supply shutdown (transformer temp. ≥ 130 °C) ; restored automatically. (XP3500, XP2500, XP1000)					
Cooling	Variable-speed fan: x 1(XP3500, XP2500, XP1000), x 2 (XP7000, XP5000) Fan stop at heatsink temp. < 55 °C					XP5000)		
Power Requirements         120V, 220V-240V; 50Hz/60Hz								
Dimensions (W x H x D)			480 x 88 x 456	mm (18-7/8" x 3	-7/16" x 17-15/16	5")		
Weight			XP7000	XP5000	XP3500	XP2500	XP1000	
			14.0 kg (30.9 lbs)	14.0 kg (30.9 lbs)	15.0 kg (33.1 lbs)	14.0 kg (30.9 lbs)	12 kg (26.5 lbs)	
Included Accessories				Security cover (w	ith a hex wrench	), Owner's Manua	al	

<sup>\*</sup> These specifications apply to rated power supplies of 120V, 230V and 240V.

0 dBu=0.775 Vrms, Half Power=1/2 Output Power (3 dB below rated power)

Specifications and descriptions in this owner's manual are for information pur-

Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.

European models


Purchaser/User Information specified in EN55103-1 and EN55103-2.
Inrush Current: XP7000/5000 25A , XP3500 22A, XP2500 20A, XP1000 14A
Conforms to Environments: E1, E2, E3 and E4

# **■** MONITOR/REMOTE PIN layout

Pin No.		Signal	Description
1	GND		
2	REMOTE CONTROL	STANDBY	STANDBY Control: Supply 5 VDC, 5 mADC
3	MONITOR	MODEL ID	XP7000: 1.0 kΩ, XP5000: 1.2 kΩ, XP3500: 1.5 kΩ, XP2500: 1.8 kΩ, XP1000: 2.2 kΩ (Impedance to GND)
4	REMOTE CONTROL	NC	
5		NC	
6		MUTE CH B	MUTE On Control: Connect the pin to GND (max. 1mA flows)
7		MUTE CH A	MUTE Off Control: Open the pin (+5V applied)
8	MONITOR	NC	
9		NC	
10		PROTECTION/MUTE STATUS CH B	Protection/Mute On: +5 VDC, Zo=270 Ω
11		PROTECTION/MUTE STATUS CH A	Protection/Mute Off: 0 VDC, Zo=High
12		NC	
13		NC	
14	1	OUTPUT LEVEL CH B	XP7000, XP5000, XP3500, XP2500, XP1000
15	1	OUTPUT LEVEL CH A	+4dBu (-27.2 dB of Speaker Output Level) at 100 W/8 $\Omega$ , RL=7.5 k $\Omega$ , Zo=300 $\Omega$


# **■** Dimensions

Unit: mm




# **■ Block Diagram**

# XP7000/XP5000



# XP3500/XP2500/XP1000



# **■** Current Draw

# XP7000

		Line Current (A)			Power (W)		Thermal D	issipation
		100/120V	230/240V	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
stan	idby	0.08	0.04	5	0	5	17	4
id	le	1.0	0.5	35	0	35	119	30
1/8 power	8Ω/ch	5.4	3.0	379	188	191	653	165
1/6 power	4Ω/ch	8.5	4.7	611	275	336	1150	289
1/3 power	8Ω/ch	12.8	7.0	918	500	418	1430	360
1/3 power	4Ω/ch	20.6	11.3	1481	733	748	2550	643

# **XP5000**

		Line Current (A)			Power (W)		Thermal D	issipation
		100/120V	230/240V	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
stan	dby	0.08	0.04	5	0	5	17	4
idl	le	1.0	0.5	35	0	35	119	30
1/8 power	8Ω/ch	4.0	2.2	277	131	146	499	126
1/6 power	4Ω/ch	6.2	3.4	436	188	249	848	214
1/3 power	8Ω/ch	9.3	5.1	673	350	323	1100	278
1/3 power	4Ω/ch	14.7	8.1	1057	500	557	1900	479

# XP3500

	Line Current (A)		Power (W)			Thermal Dissipation		
		100/120V	230/240V	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
standby		0.08	0.04	5	0	5	17	4
idle		1.0	0.5	30	0	30	102	26
1/8 power	8Ω/ch	3.2	1.7	227	98	130	443	112
	4Ω/ch	5.0	2.8	378	148	231	787	198
1/3 power	8Ω/ch	7.3	4.0	551	260	291	993	250
	4Ω/ch	12.2	6.7	917	393	524	1790	450

# XP2500

		Line Current (A)		Power (W)			Thermal Dissipation	
		100/120V	230/240V	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
standby		0.08	0.04	5	0	5	17	4
idle		1.0	0.5	25	0	25	85	22
1/8 power	8Ω/ch	2.4	1.3	174	69	105	358	90
	4Ω/ch	3.6	2.0	271	98	173	592	149
1/3 power	8Ω/ch	5.6	3.1	421	183	238	811	204
	4Ω/ch	8.8	4.8	657	260	397	1350	341

# XP1000

		Line Current (A)		Power (W)			Thermal Dissipation	
		100/120V	230/240V	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
standby		0.08	0.04	5	0	5	17	4
idle		1.0	0.5	20	0	20	68	17
1/8 power	8Ω/ch	1.1	0.6	76	28	48	165	42
	4Ω/ch	1.2	0.7	91	30	61	208	52
1/3 power	8Ω/ch	2.4	1.3	184	73	110	376	95
	4Ω/ch	2.9	1.6	220	80	140	479	121

<sup>1/8</sup> power is typical of program material with occasional clipping. Refer to these figures for most applications. 1/3 power represents program material with extremely heavy clipping. Test signal: Pink Noise, bandwidth limited from 22Hz to 22kHz 1W = 0.860kcal/h, 1BTU = 0.252kcal Note that Line Voltage [V] x Line Current [A] = [VA], not equals to [W].

Inrush current
XP7000, XP5000: 11A (100V), 13A (120V), 25A (240V)
XP3500: 11A (100V), 13A (120V), 22A (240V)
XP2500: 10A (100V), 12A (120V), 20A (240V)
XP1000: 9A (100V), 11A (120V), 14A (240V)

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

# NORTH AMERICA

### **CANADA**

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.

Tel: 714-522-9011

# CENTRAL & SOUTH AMERICA

Yamaha De México, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur 1647 "Prisma Insurgentes", Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, 03900, México, D.F. Tel: 55-5804-0600

#### **BRAZIL**

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

#### ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

# **EUROPE**

# THE UNITED KINGDAM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

# **GERMANY**

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH

Branch Switzerland in Zürich

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 044-387-8080

# AUSTRIA/BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

# CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH

**Branch Austria (Central Eastern Europe Office)** Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

Tel: 01-602039025

## POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Poland Office

ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland Tel: 022-500-2925

## MALTA

Olimpus Music Ltd.

The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida MSD06

Tel: 02133-2144

# THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

### **FRANCE**

Yamaha Music Europe

7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000

#### ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

## SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: +34-902-39-8888

Philippos Nakas S.A. The Music House

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

# SWEDEN/FINLAND/ICELAND

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

#### DENMARK

Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland - filial Denmark

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

Yamaha Music Europe GmbH Germany -

Norwegian Branch

Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

# RUSSIA

Yamaha Music (Russia)

Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: 495 626 5005

# OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

# **AFRICA**

MIDDLE EAST

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Sales & Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

# Tel: +81-53-460-2303

Yamaha Music Europe GmbH

Merkezi Almanya Turkiye İstanbul Şubesi

Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza Bağımsız Bol. No:3, 34398 Şişli İstanbul Tel: +90-212-999-8010

# **CYPRUS**

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

#### **ASIA**

# THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,

Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

### INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India Tel: 0124-485-3300

### INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 021-520-2577

#### KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3467-3300

#### MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 03-78030900

### **SINGAPORE**

Yamaha Music (Asia) PRIVATE LIMITED

Blk 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: 6747-4374

#### TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

# THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2622

# VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited

15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-8-3818-1122

# OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,

Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2303

# **OCEANIA**

# AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

# **COUNTRIES AND TRUST** TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2303



Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library: http://www.yamaha.co.jp/manual/

> C.S.G., Pro Audio Division © 2005 Yamaha Corporation

> > 305POAPx.x-01E0 Printed in Vietnam

> > > WF37200